

Ladeanleitung für Manni Pichler's Live Sounds Tyros 2 Ausgabe 2

Allgemeine Vorbereitungen:

Die Live Sounds 2 beinhalten mehrere Ordner, eine Ladeanleitung und eine Auflistung der Daten. Kopieren Sie nur! die 4 Ordner auf einen USB-Stick.

„Registration Sets“
„Revoiced Styles 2“
„User Drive Voices“
„User Effekte 2“

Stecken Sie den USB Stick am Tyros 2 auf der Vorderseite ein.

Gehen Sie im Display auf die Seite „MAIN“.

Laden der Registrierungen

Sie sind auf der Seite „MAIN“.
Drücken Sie die Taste „J“ mit dem Eintrag „Regist“ rechts am Display.
Sie kommen auf die Seite „REGISTRATION BANK“.
Wechseln Sie dort zum USB-Stick über den „TAB TASTER“, rechts oben am Display.
Wählen Sie den Ordner „Registration Sets“ mit der entsprechenden Taste an.
Sie sehen nun die 5 Registration Sets.
Kopieren Sie diese über den Befehl „COPY“. Drücken Sie zuerst „COPY“, Pfeiltaste 3 unterhalb des Displays.
Wählen Sie dann mit den Tasten „A bis E“ die fünf Sets an.
Bestätigen Sie nun mit „OK“ mit der Pfeiltaste Nr. 7 unterhalb des Displays.
Wechseln Sie nun auf den User Bereich mit dem „TAB TASTER“ zurück.
Drücken Sie den Eintrag „PASTE“ mit der Pfeiltaste 4 abwärts.
Die 5 Sets werden nun in den User Speicher des Tyros 2 kopiert.

Laden der User Voices

Sie sind wieder auf der Seite „MAIN“.
Drücken Sie die Taste „USER DRIVE“ im Auswahlbereich der Voices, ganz rechts am Tyros 2.
Wechseln Sie wieder auf die Seite des USB-Sticks.
Öffnen Sie den Ordner „USER DRIVE VOICES“. Sie finden dann 10 neue Voices für Ihren Tyros 2.
Kopieren die diese 10 Voices in den User Bereich der Voices.

Wichtig:

Legen Sie keinen Ordner im User Bereich an, sondern kopieren Sie alle Voices in die oberste Ebene, weil sonst die Registrierungs Bank 09 die Stimmen nicht anwählen kann.
Der Kopiervorgang ist immer der Gleiche, d.h. zuerst über „COPY“ alle Voices anwählen, dann mit dem „TAB TASTER“ in den User Bereich wechseln und mit „PASTE“ die Voicedaten einfügen.

Kopieren der Revoiced Styles

Sie sind wieder auf der Seite „MAIN“.
Drücken Sie die Taste „C“ um in die Styleebene zu gelangen.
Wechseln Sie auf die USB-Stick Seite mit dem Taster „TAB TASTER“.
Öffnen Sie den Ordner „REVOICED STYLES 2“.
Sie sehen vier neue Styles.
Kopieren Sie nun die 4 Styles in den User Speicher im Stylebereich.
Benutzen Sie auch hier wieder die Funktion „COPY“ zur Auswahl der 4 Styles, und bestätigen Sie mit „OK“.
Wechseln Sie wieder auf die „USER Seite“ und fügen die Styles über den Befehl „PASTE“ ein.

Laden der User Effekte

Drücken Sie die Taste „FUNCTION“.
Wählen Sie den Eintrag „UTILITY“ mit der Taste „I“.
Gehen Sie auf die Seite „SYSTEM RESET“.

Wichtiger Hinweis:

Bitte genau den Anweisungen folgen, da eine fehlerhafte Eingabe zu Datenverlust führen kann.

Drücken Sie die Taste „H“ mit dem Eintrag „USER EFFECT FILES“.
Wechseln Sie auf die Seite des USB-Sticks mit dem „TAB TASTER“.
Öffnen Sie den Ordner „USER EFFEKTE 2“.
Wählen Sie nun einfach den Eintrag „USER EFFEKT MP 2“ an.
Bestätigen Sie den folgenden Eintrag mit der Taste „F“ und dem Eintrag „YES“.

Viel Spaß wünscht Ihnen

Ihr Manni Pichler